DSI2598+ 工廠環境感測及溫度控制測

設計者:張軒翊 指導單位:經濟部工業局 執行單位:資策會數位服務創新研究所

發想動機







I-I 案例簡介與應用

I-2 所需材料



本範例適用於無人化工廠,在無人員於工廠時能有效監測工廠之環境參數,及對突 發狀況作出應對以預防設備及廠區損壞。

本範例利用溫濕度感測器感測廠房之溫度及濕度,並利用DSI2598+開發板回傳感 測器參數以遠端掌控廠房環境參數,而當有溫濕度過高之情形產生時,DSI2598+ 將會趨動風扇以降低廠房溫度以控制廠房環境並且向平台回傳風扇運作狀況。





I. DSI2598+ xI

2. L9110 風扇模組x1

3. DHTII溫濕度感測器xI

4. 排線x少許





2-I DSI2598+基礎介紹 2-I-I 腳位介紹 2-I-2 接線介紹

*感測器介紹 2-2-1 L9110 風扇模組 2-2-2 DHT11溫濕度感測器

2-| DSI2598+基礎介紹



- NB-IoT使用MTK MT2625晶片 STM32 F103 32 bit核心
- •相容Arduino IDE開發環境
- Keil C / STM32Cube 開發環境
 多種韌體燒錄方式
 更多功能腳位
 12 bit ADC解析度
- 郵票式電路板和排針雙用模組設計,可使用排針或直接 SMT在主板上
- 內含時鐘功能(RTC)

LEGEND

POWER

GROUND

PHYSICAL PIN

PIN NAME

PC13(OUTPUT) -> BC26.RESET(Low active)



2-1-2 接線介紹 -



本次範例之連接圖如左 使用元件分別為: I. DSI2598+ xI 2. L9110 風扇模組x1 3.DHTII溫濕度感測器xI 4. 排線x少許

▲ 2-2- ■ 感測器介紹- L9110 風扇模組



工作資訊:

- 產品尺寸: 50*26*15mm (不含螺旋槳)
- 螺旋槳直徑:75mm
- 工作電壓:5V
- 模組的VCC接5V, GND接GND, INA接數位介面9, INB接數位介面8
- L9110驅動,可控制正反轉配有安裝孔,相容舵機
 舵盤控制優質螺旋槳,效率高。

▶ 2-2-2 感測器介紹-MG 996R-



工作資訊:

- 可以檢測周圍環境的濕度和溫度
- 濕度測量範圍:20%-95%(0度-50度範圍)濕度測量
 誤差:+-5%
- 溫度測量範圍:0度-50度溫度測量誤差:+-2度
- 工作電壓:3.3V~5V
- 輸出形式:數位輸出
- PCB尺寸: 3.2cm * 1.4cm
- 電源指示燈:紅色
- 重量:約為8g



軟體介紹

3-I 開發環境及APN設定

3-1-1 平台設定及配置

*程式介紹

3-2-1 BC26_init.h

3-2-2 main.ino

ready example - ready.h Arduino 1.8.13	偏好設定 ×
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明	設定 網路 「 「 「 招碼確的位置:
新増 Ctrl+N 問約 Ctrl+O	C:\Users\張軒翊\Documents\Arduino 編輯器語言: System Default ~ (需要重新啟動 Arduino)
開設品 Ctri+O 開啟最近 >	 編輯器字型大小: 介面縮放率: ⑦ 自動 100 ♀ % (需要重新散動 Arduino)
^{草稿碼簿} ^{>} oJson・h> 範例 >	Theme: Default theme ~ (需要重新啟動 Ardvino) 顯示詳細輸出: 編譯 上傳 編譯器警告: 無 ~
關閉 Ctrl+W 儲存 Ctrl+S 另存新檔 Ctrl+Shift+S = 30000;	□ 顯示行數
頁面設定 Ctrl+Shift+P 列印 Ctrl+P Data()	額外的開發板管理員網址: http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json 在偏好設定檔裡還有更多設定值可直接編輯 C:\Users\硯軒翊\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt (只能在Arduino未執行之時進行編輯)
偏好設定 Ctrl+Comma	確定取消
離開 Ctrl+Q	首先從檔案中點選偏好設定後可看到上方之視窗,並在額外
<pre>while(Serial1.available())</pre>	加開發板管埋員中輸人以下網址: http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.js

○ ready_examole - r 檔案 編輯 草稿碼 Ⅰ	eady.h Arduino 1.8.13 :具 說明			
ready_examole §	自動格式化 封存草稿碼 修正編碼並重新載入	Ctrl+T		
#include ·	管理程式庫 序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M		
byte Rset int waitin	序列繪圖家 WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updat	Ctrl+Shift+L er		
	開發板: "Generic STM32F103C series"	•	開發板管理員	
String Che { String (char c;	Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 6 Upload method: "STM32duino boot CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)" Optimize: "Smallest (default)" ছে আছ	4k Flash)" >	Arduino AVR Boards Arduino SAMD (32-bits ARM Cortex-M0+) Boards STM32F1 Boards (Arduino_STM32)	> ; > >
while(S)	取得開發板資訊 燒錄器	>		
c = Ser	燒錄Bootloader :iall.read();			

■ 開發板管理」	Į									×
領型 全部	~	STM								
STM32F4xx	boards									^
by stm32dui 此在件包含的開 STM32 Disco <u>Online Help</u> <u>More Info</u> 2	no 發板: very F407,	STM32F4Sta	amp F405, Net	tduino2 F405	i.					
STM32F1xxA by stm32dui 此套件包含的開 Maple Mini, J	3D32F1 xx no版本202 發板: Manle (Bey	boards 1.3.4 INSTA	ILLED	luino Core ST	M32 to Elash	STM Nucle	o E10388 (STI)	ink). Generic 9	TM32E10	30
series, Gene Generic GD3 <u>Online Help</u> <u>More Info</u>	ric STM32F 2F103C se	103R series, ies.	, Generic STM	32F103T seri	es, Generic S	TM32F103V	/ series, Generi	c STM32F103Z	series,	
選擇版本、	安装							更新	移除	
										~
									[關閉

點選工具 -> 開發板 -> 開發版管理員 以下載開發板資訊



Driver安裝(抓不到開發板時安裝)

安裝DFU windows的driver,從以下網址下載: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32

解開Arduino_STM32-master.zip 之後,到目錄下Arduino_STM32-master\drivers\win 以系統管理者執行這程式install_drivers.bat來自動 安裝DFU driver。

反 > Arduino_STM32-master > drive	rs ≯ wi	n 🗸	õ
名稱	~	修改日期	類
src		2020/11/2 上午 11:47	福調
📙 usb_driver		2020/11/2 下午 12:38	榴
win_xp_legacy		2020/11/2 上午 11:47	福新
install_drivers.bat		2020/10/21 上午 06:18	Wi
install_STM_COM_drivers.bat		2020/10/21 上午 06:18	Wi
😼 wdi-simple.exe		2020/10/21 上午 06:18	應利

諸案 編輯 草稿碼 工	見 說明	
	自動格式化	Ctrl+T
	封存草稿碼	
ready_examole §	修正編碼並重新載入	
#include ·	管理程式庫	Ctrl+Shift+I
	序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+M
auto Reot	序列繪圖家	Ctrl+Shift+L
int waitin	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater	
	開發板: "Generic STM32F103C series"	>
String Che	Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)"	>
r l	Upload method: "STM32duino bootloader"	>
Ctuing	CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)"	>
String	Optimize: "Smallest (default)"	>
char c;	序列埠	>
while (Se	取得開發板資訊	
{	燒錄器	>
delay	燒錄Bootloader	
c = Ser	<pre>ial1.read();</pre>	
data+=c	i	
if (c	()nl) brook.	





資料來源:資策會

程式碼下載: https://t.ly/lbip

^案 編輯 草稿碼 工具	說明		
	自動格式化	Ctrl+T	
	封存草稿碼		
ready_examole §	修正編碼並重新載入		
dela	管理程式庫	Ctrl+Shift+I	
	序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+M	
nvic	序列繪圖家	Ctrl+Shift+L	
}	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater		
Dertat	開發板: "Generic STM32F103C series"	;	>
	Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)"	;	>
	Upload method: "STM32duino bootloader"	;	>
oid loo	CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)"	;	>
if (get	Optimize: "Smallest (default)"	;	-
II (COI	序列埠: "COM3 (Maple Mini)"	3	
{	取得開發板資訊		
Rset	焼錄器	;	>
if (c	燒錄Bootloader		=
Strin	ng yes = "1";		

STEP I:打開main.ino[,]並至Arduino的工具->序列埠中找到相對應之COM PORT編號[。]

STEP 2: 工具 ->開發板->Generic STM32FI03C series, 並且按下上傳 將程式燒錄進去。

資料來源:資策會

on sett	ings)
SSH	Telnet	Rsh	Xdmcp	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	VNC	FTP	e SFTP	الله Serial	File	Shell	Browser	Mosh	💔 Aws S3	III WSL	
💉 Ba	asic Serial	settings													
	Serial por	t * COM	3 (Maple \$	Serial (CC	0M3))		~		Speed (br	os) * 115	200 ~				
				ę	Serial (C	OM) se	ession						N	ý	
					(🔊 ОК		8	Cancel						

MobaXterm有連接較穩定之優點,因 此本操作範例利用MobaXterm來代替 Arduino之Serial序列埠監控視窗。

操作上於Serial中選擇對應之port和 Speed即可觀測。

Home Edition

Free

Full X server and SSH support Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp) Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh) X11-Forwarding Automatic SFTP browser Master password protection Plugins support Portable and installer versions Full documentation Max. 12 sessions Max. 2 SSH tunnels Max. 4 macros Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron

🛃 Download now

MobaXterm Home Edition v21.2 (Installer edition)

MobaXterm之取得方法十分簡單 步驟一:搜尋MobaXterm網頁。 步驟二:選擇下載免費版本。 步驟三:點選綠色底部之版本開始下載。

ATI

0K

Quectel Ltd

Quectel BC26

Revision: BC26NBR01A07

2. COM3 (Maple Serial (COM3))

2. COM3 (Maple Serial (COM3)) ÷ ATI Quectel Ltd Quectel BC26 Revision: BC26NBR01A07 0K AT+QGACT=1,1,"apn","internet.iot" +QGACT: 2 0K +QGACT: 2,1,0

資料來源:資策會

STEP 3:開啟MobaXterm,在上方輸入欄中輸入ATI 指令,可先輸入「ATI」,查看模 組是否有回覆版本訊息。 STEP 4: 啟用APN: AT+QGACT=I,I,"apn","internet.iot"(此為中華電信SIM卡代碼)

×

資料來源:資策會

<pre></pre>	<pre>ATI Quectel_Ltd Quectel_BC26 Revision: BC26NBR01A07 OK AT+QGACT=1,1,"apn","internet.iot" +QGACT: 2 OK +QGACT: 2,1,0 AT+QCGDEFCONT="IP","internet.iot" OK AT+QBAND=1,8 OK</pre>	AT+QRST=1 F1: 0000 0000 [0001] 00: 0006 0000 01: 0000 0001 [0000] T0: 0000 0084 Leaving the BROM F1: 0000 0000 [0001] 00: 0006 0000 01: 0000 0000 [0000] T0: 0000 0001 [0000] T0: 0000 0084 Leaving the BROM RDY
STEP 5:註冊APN AT+QCGDEFCO STEP 6:頻寬設定 STEP 7:重新啟動權	: ONT="IP","internet.iot" : AT+QBAND=I,8 莫組:AT+QRST=I	+CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80

設定檢查:

STEP I: Sim卡狀態查詢:AT+CPIN? 回覆:

READY,表示有找到SIM卡回覆 ERROR,表示沒有SIM卡。

STEP 2: APN狀態查詢: AT+CEREG? 回覆:

+CEREG= 0,1 · 表示已經進入APN的網域。 +CEREG= 0,2 · 表示尚未註冊APN的網域。 +CEREG= 0,0 · 表示沒有SIM卡。

資料來源:資策會 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80 AT+CPIN? +CPIN: READY 0K AT+CEREG? +CEREG: 0,1 0K

資料來源:資策會

STEP 3: 訊號強度查詢: AT+CESQ 回覆:+CESQ : xx,0,255,255,255 xx:0~99, 0:未有訊號,99:找不到 訊號。

STEP 4: IP查詢: AT+CGPADDR=I回覆:OK: 尚未找到IP回覆: +CGPADDR:I,IP(四位):表 示已有IP說明:若設定期間 連上網路會自動回傳IP位址 +IP:IP位址。

```
+CPIN: READY
+IP: 10.176.84.80
AT+CPIN?
+CPIN: READY
0K
AT+CEREG?
+CEREG: 0,1
0K
AT+CES0
+CESQ: 23,0,255,255,22,4
0K
```

RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80 AT+CPIN? +CPIN: READY 0K AT+CEREG? +CEREG: 0,1 0K AT+CESQ +CESQ: 23,0,255,255,22,45 0K AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,10.176.84.80

0K

3-1-1 平台設定及配置

IDEAS Chain 網站的平台設定與 API 使用教學 請參考下列網址: https://iforum.ideaschain.com.tw/iforum/devtool/board.do?board=3

IDEASChain	■ 專案 論壇 應用案例	開發工具 技術支援 🤇 🚼 🚦	IDEASChain	□ 裝置 論壇 應用案例 目	開發工具 技術支援 🔍 江 🚦
★ 首頁			★ 首頁		
< →> 規則鏈庫	□ connect_test	🗆 fan	<⋯> 規則鏈庫	□ connect_test	🗆 fan
22 客戶	SENSOR	SENSOR	22 客戶	SENSOR	SENSOR
事案			事業		
[6] 装置	< 🔒 🗊	< 8 🗊	[₀□ 裝置		
■ 描述描			旨 描述檔		
計 部件庫			1 部件車		
▋ 儀表板庫			■ 儀表板庫		
稽核日誌			◎ 稽核日誌		

於IDEAS Chain 網站的平台建立專案及裝置

3-2- 1 程式介紹-BC26_init.h

#include <ArduinoJson.h>

```
byte Rset Count=0; //系統重新啟動計時器宣告
int waitingTime = 30000; //等候30秒的回覆
```

String Check RevData()

```
String data= "";
char c;
while (Serial1.available())
```

```
delay(50);
c = Serial1.read();
data+=c;
if (c=='\setminus n') break;
```

```
data.trim();
return data;
```

//讀取收到的每一字元資料,彙整成一個字串

Check RevData函式將字元轉 字串,使其符合平台接收格 式(串列)

//讀取開發板的回應 //將讀取到的回應存在字串data中

//將字串中多餘的字串去除,包括空格、Enter、Tab等 //扳回data字串

3-2-Ⅰ 程式介紹-BC26_init.h 指令傳送

byte Send ATcommand(String msg, byte stepnum)//傳送AT command,並加以判斷

String Showmsg, C_temp;Serial.println(msg);Serial1.println(msg);Showmsg=Check_RevData();//Serial.println(Showmsg);//將開發版的回應顯示於監視窗long StartTime=millis();switch (stepnum)	吏 令 問 行
{	
case 0: //重置 BC26	
C_temp = "+IP:";	
break;	
case 1: //其他Data	
C temp = "OK";	
break;	
case 2: //確認獲得的IP位置	
C temp = "+CGPADDR:";	
break;	
case 10: //建立MOTT Server	
C temp = "+OMTOPEN: 0, 0";	
break;	
case 11: //以username和password褲線MOTT Server	
C temp = "+OMTCONN: 0, 0, 0";	

▲ 3-2- 】程式介紹-BC26_init.h 指令傳送

```
建立指令:
 case 12:
                         //Publisher MQTT Data
      C \text{ temp} = "+QMTPUB: 0, 0, 0";
                                                 使操作者能
      break;
                                                 從指令得知
 case 13:
                        //Subscribe MQTT Data
                                                 哪階段有問
      C \text{ temp} = "+QMTSUB: 0, 1, 0, 0";
                                                 題或是程式
      break;
                                                 進行到哪裡
while (!Showmsg.startsWith(C_temp))
 Showmsg = Check RevData();
 if(Showmsg.startsWith("+")) Serial.println(Showmsg);
 if((StartTime + waitingTime) < millis()) return stepnum;</pre>
return 99;
```

▲ 3-2-1 程式介紹-BC26_init.h

初始化 DSI2598+ 之 BC26init()

```
bool BC26init() // 初始化 BC26
{
    Send_ATcommand("AT+QGACT=1,1,\"apn\",\"internet.iot\"", 1); //("internet.iot"隨基地台不同而不同
    Send_ATcommand("AT+QCGDEFCOUNT=\"IP\",\"internet.iot\"", 1); // "internet.iot"隨基地台不同而不同
    Send_ATcommand("AT+QBAND=1,8", 1);
    Send_ATcommand("AT+QRST=1", 0);
    if (Send_ATcommand("ATEO", 1) == 99)
    if(Send_ATcommand("AT+CGPADDR=1", 2) == 99) return true;
    return false;
}
```

- 中華電信NB-IoT服務的APN: "internet.iot"
- 遠傳電信APN: "nbiot"
- 台灣大哥大APN: "twm.nbiot"

▲ 3-2-1 程式介紹-BC26_init.h

連線 MQTT Broker connect_MQTT()

```
bool connect_MQTT(String Serverx, String port, String user, String pass)//建立MQTT連線通道
{
    String S_temp;
    S_temp = "\""+Serverx+"\""+","+port;
    S_temp = "AT+QMTOPEN=0,"+S_temp;
    if (Send_ATcommand(S_temp, 10) != 99) return false;
    S_temp = "\""+user+"\""+","+"\""+pass+"\"";
    S_temp = "AT+QMTCONN=0,0,"+S_temp;
    if (Send_ATcommand(S_temp,11)!=99) return false;
    return true;
```

3-2-1 程式介绍-BC26_init.h

bool Publish_MQTT(String topic, String message)//發布資料

```
String S_temp;
S_temp = "\"" + topic + "\"" + "," + message;
S_temp = "AT+QMTPUB=0,0,0,0,"+S_temp;
if (Send_ATcommand(S_temp,12)!=99) return false;
return true;
```

```
發布資料 Publish_MQTT ()
將想要的資料傳至平台
```

```
bool Sub_MQTT(String topic)//訂閱資料
{
   String S_temp;
   S_temp="\""+topic+"\""+","+"0";
   S_temp="AT+QMTSUB=0,1,"+S_temp;
   if(Send_ATcommand(S_temp,13)!=99) return false;
   return true;
```

訂閱資料 Sub_MQTT () 函式 從平台上獲得資料

▲ 3-2- 1 程式介紹-BC26_init.h

關閉與 MQTT Broker 的連線 Close_MQTT()

```
bool Close_MQTT()//關閉連線
{
    String S_temp;
    S_temp="AT+QMTCLOSE=0";
    if(Send_ATcommand(S_temp,1)!=99) return false;
    return true;
}
```

3-2-Ⅰ程式介紹-BC26_init.h

將讀到 IDEAS Chain 網站的屬性資料 JSON 格式 ,進行分解取出 JSON_DEC_data()

String JSON_DEC_data(String input, String findData)//將包含JSON格式的資料取出

```
int index=input.indexOf(',');
int x=input.substring(0, index).toInt();
String json=input.substring(index+1, input.length());
index=json.indexOf(':');
x=json.substring(0, index).toInt();
json=json.substring(index+1, json.length());
DynamicJsonDocument doc(1024);
deserializeJson(doc, json);
JsonObject obj=doc.as<JsonObject>();
return obj[findData];
```

MQTT需使用JSON 格式進行傳輸

▲ 3-2-1 程式介紹-BC26_init.h

取出 IDEAS Chain 網站資料時 · 必須先執行訂閱的動作 Sub_Ideaschain()

```
bool Sub_Ideaschain(String attrestopic)//訂閱Ideaschain屬性資料
{
    String S_temp;
    S_temp = "\""+attrestopic +"\""+","+"0";
    S_temp = "AT+QMTSUB=0,1,"+S_temp;
    Serial.println(S_temp);
    Serial.println(S_temp);
    delay (2000);
    return true;
}
```

String Get Publish MQTT(byte mode, String attreqtopic, String message)//取得Ideaschain屬性資料

```
String Showmsg;
String S temp, T temp;
if (mode==0) T temp="sharedKeys";
if (mode==1) T temp="clientKeys";
S_temp="\""+attreqtopic+"\""+","+"\"{\""+T_temp+"\":\""+message+"\"}\"";
S temp="AT+QMTPUB=0,0,0,0,"+S temp;
Serial.println(S temp);
                                                       訂閱後所取得的
Serial1.println(S_temp);
                                                        IDEAS Chain 屬性資料
Showmsg=Check RevData();
long StartTime=millis();
                                                        Get Publish MQTT()
while(!Showmsg.startsWith("+QMTRECV:"))
                                                       *本範例不會使用
delay(1000);
Showmsg=Check RevData();
if(Showmsg.length()>30) break;
if((StartTime+waitingTime) < millis()) return "error";</pre>
```

return JSON_DEC_data (Showmsg,message);

}

#include <SimpleDHT.h>
#include <Servo.h>
#include "success.h"

內建函式庫,用於控制伺服馬達

int INA = PB7; //fan 的腳位設定
int INB = PB8; //fan 的腳位設定

```
String MQTT_Server="iiot.ideaschain.com.tw";
String MQTT_Port="1883";
String MQTT_Access_token="MOvLx5QPP23KtQHDnohV";
String MQTTtopic="v1/devices/me/telemetry";
String MQTTmessage="";
```

```
String Sensor1="Temperature";
String Sensor2="Humididty";
String Fan="FanMode";
String fanmode = "";
```

權杖可由IDEAS Chain之平 台裝置獲取 //MQTT Server的IP位址 //MQTT使用的port(固定的勿更動) //使用者密碼-->Ideaschain裝置的存取權杖 //Ideaschain固定路徑 //Ideaschain固定路徑 //平台接收的變數名稱(溫度) //平台接收的變數名稱(濕度)

```
String Sensor1="Temperature";
String Sensor2="Humididty";
String Fan="FanMode";
String fanmode = "";
```

```
const int pinDHT11 = PB9;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
int err = SimpleDHTErrSuccess;
float temperature = 0;
float humidity = 0;
```

```
void setup() {
```

```
pinMode(INA,OUTPUT);
pinMode(INB,OUTPUT);
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
```

```
if(!BC26init())
{
    delay(30000);
    nvic_sys_reset();
}
Serial.println("初始化完成....");
```

//平台接收的變數名稱(溫度)//平台接收的變數名稱(濕度)//平台接收的變數名稱(風扇)

//溫溼度感次器腳位設定

//初始化(DHT11側到的結果) //初始化(DHT11側到的結果)

//風扇腳位宣告 //風扇腳位宣告

對應平台數據顯示名稱

```
INA、INB為風扇模
組上之腳位
```

MQTT連接平台

```
void loop() {
 if (connect MQTT (MQTT Server, MQTT Port, MQTT Access token, MQTT Access token))//以MQTT連線Ideaschain平台
   Rset Count++;
   Serial.println("========");
   Serial.println("溫溼度模組 DGH11 檢測中....");
   int err = SimpleDHTErrSuccess;
   if ((err = dht11.read2(&temperature, &humidity, NULL)) !=SimpleDHTErrSuccess)
                                                  溫溼度感測器抓取失敗之提示
     Serial.print("Read DHT11 failed, err=");
     Serial.println(err);
     Close MQTT();
     return;
```

delay(500); Serial.print("攝氏溫度 : ");Serial.print((int)temperature);Serial.println(" 度"); //顯示的結果 Serial.print("環境濕度 : ");Serial.print((int)humidity);Serial.println(" %"); //顯示的結果 if((int)temperature > 40) 如果將LOW及HIGH調換,風扇 digitalWrite (INA, LOW); 反轉,即可抽風。 digitalWrite(INB, HIGH); fanmode = "1";//風扇旋轉散熱 delay(100); }else{ digitalWrite (INA, LOW); digitalWrite(INB,LOW); fanmode = "0"; //風扇停止旋轉 delay(100); }

String DHTtemp = String(temperature);
String DHThumi = String(humidity);
/ String windin = 1;
/ String wind stop = 0;
MQTTmessage="\"{\"" +Sensor1+ "\":" + DHTtemp + "," + "\"" + Sensor2 + "\":" + DHThumi + "," + "\"" + Fan + "\":" + fanmode + "}\";//設定發佈資料
Dublich_MQTT(MQTTtepic,MQTTmessage); //引用發佈函示以發佈資料
Close_MQTT();
delay (1000);
if (Rset Count>20) {delay (1000);nvic sys reset();}



成果展示







MobaXterm之訊號顯示結果: "FanMode":0 表示風扇無運作 "FanMode":I 表示風扇運作 溫度大於40度時風扇開始散熱

+IP: 10.179.51.204 初始化完成.... AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +OMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"MOvLx5QPP23KtQHDnohV","MOvLx5QPP23KtQHDnohV" +QMTCONN: 0,0,0 溫溼度模組 DGH11 檢測中.... 聶氏溫度: 48 度 環境濕度: 27 % AT+QMTPUB=0,0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"Temperature":48.00,"Humididty":27.00,"F anMode":1}" +QMTPUB: 0,0,0 AT+QMTCLOSE=0 +QMTSTAT: 0,1 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"MOvLx5QPP23KtQHDnohV","MOvLx5QPP23KtQHDnohV" +QMTCONN: 0,0,0 黑溼度模組 DGH11 檢測中.... 聶氏溫度: 43 度 環境濕度: 3/ % AT+OMTPUB=0.0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"Temperature":43.00,"Humididty":37.00,"F anMode":1}" +QMTPUB: 0,0,0 AT+QMTCLOSE=0 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTOPEN: 0,-1 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTOPEN: 0,-1 +OMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"MOvLx5QPP23KtQHDnohV","MOvLx5QPP23KtQHDnohV" +QMTCONN: 0,0,0 溫溼度模組_DGH11_檢測中.... 聶氏溫度:35度 **景境濕度**: 59 % AT-OMTOUD-9,0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"Temperature":35.00,"Humididty":59.00,"F anMode":0}" +QMTPUB: 0,0,0 AT+QMTCLOSE=0 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTOPEN: 0,-1 +QMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"MOvLx5QPP23KtQHDnohV","MOvLx5QPP23KtQHDnohV" +QMTCONN: 0,0,0



平台成果 -

- 0 表示風扇無運作
- I 表示風扇運作

	溫濱	逐度數據		
Timestamp 🗸	Temperature	Humididty	FanMode	
2021-04-17 15:28:34	58	25	1	
2021-04-17 15:28:20	59	25	1	
2021-04-17 15:28:07	59	25	1	
2021-04-17 15:27:53	30	79	0	
紀錄時間				



Page: 1 - 1 - 4 of 4 < >