# DSI2598+ 淹水感測及防水閘門監測

設計者:張軒翊 指導單位:經濟部工業局 執行單位:資策會數位服務創新研究所

發想動機







### I-I 案例簡介與應用

I-2 所需材料



本範例適用於無人化工廠,在無人員於工廠時能有效監測工廠之環境參數,及對 突發狀況作出應對以預防設備及廠區損壞。

其應用為透過水位感測器偵測廠區附近易淹水區域,傳遞是否淹水的訊號給防水 閘門以在適當時機驅動馬達。最後利用DSI2598+開發板回傳淹水資訊,以便遠 距離之監測。

- 案例簡介與應用 示意圖 控制閘門開關 給予馬達訊號 馬達關閉訊號 馬達關閉閘門 防水閘門 MG996R馬達 工廠 關閉閘門防止淹水進入 **DSI2598+** 給予DSI2598+訊號 偵測是否淹水 淹水訊號傳送 淹水對工廠設備造成損失 淹水發生 **IDEAS**Chain 淹水風險區 水位感測器 **IDEAS Chain** 平台 淹水訊號監督



#### I. DSI2598+ xI

#### 2. 水位感測器 x I

### 3. MG 996R伺服馬達 xI

#### 4. 排線x少許





### 2-I DSI2598+基礎介紹 2-I-I 腳位介紹 2-I-2 接線介紹

\*感測器介紹 2-2-1 水位感測器 2-2-2 MG 996R

### **2-| DSI2598+**基礎介紹



- NB-IoT使用MTK MT2625晶片 STM32 F103 32 bit核心
- •相容Arduino IDE開發環境
- Keil C / STM32Cube 開發環境
   多種韌體燒錄方式
   更多功能腳位
   12 bit ADC解析度
- 郵票式電路板和排針雙用模組設計,可使用排針或直接 SMT在主板上
- 內含時鐘功能(RTC)

LEGEND

POWER

GROUND

PHYSICAL PIN

**PIN NAME** 

PC13(OUTPUT) -> BC26.RESET(Low active)







本次範例之連接圖如左 使用元件分別為: I. DSI2598+ xI

2.水位感測器 ×I

3.MG 996R伺服馬達 xI

4. 排線x少許

### **2-2-** 感測器介紹-水位感測器 -



工作資訊: 工作電壓: DC3-5V 工作電流:小於 20mA 檢測面積: 40mm x 16mm 工作溫度: 10℃-30℃ 工作濕度: 10%-90% 無凝結 重量: 3.5g 尺寸: 62mm x 20mm x 8mm

### ▶ 2-2-2 感測器介紹- MG 996R-



#### 工作資訊:

優質高速馬達及金屬傳動齒輪,採用雙耐震滾珠軸承 工作電壓:4.8V~7.2V 運行速度: 0.17秒/60度(4.8V); 0.14秒/60度(6.0V) 舵機扭矩: 9.4kg\*cm(4.8V)/11kg\*cm(6.0V)/13.5kg\*cm(7.2V) 迴旋角度:180度 重量:55g 紅線:5V 電源正極 棕線: 地線 橙線:訊號線



# 軟體介紹

### 3-I 開發環境及APN設定

3-1-1 平台設定及配置

\*程式介紹

3-2-1 BC26\_init.h

3-2-2 main.ino

ready_examole - ready.h   Arduino 1.8.13	偏好設定 調路				
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明	草稿碼簿的位置:				
新增 Ctrl+N	C.\Users'張軒翊\Documents\Arduino 瀏覽				
開啟 Ctrl+O 開啟最近 >	編輯器言書· System Default ♥ (需要重新設動 Anduino)				
<sup>草稿碼簿</sup> <sup>&gt;</sup> oJson.h> 範例 >	Theme:     Default theme ~     (需要重新散動 Arduino)       顯示詳細輸出:     編譯     上傳       編譯器警告:     無				
關閉 Ctrl+W 儲存 Ctrl+S 另存新檔 Ctrl+Shift+S = 30000;	□ 顯示行數				
頁面設定 Ctrl+Shift+P 列印 Ctrl+P Data()	額外的開發板管理員網址: http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json 在偏好設定檔裡還有更多設定值可直接編輯 C.\Users\張軒翊\AppData\Local\Arduino15\preferences.txt (只能在Arduino未執行之時進行編輯)				
■ 偏好設定 Ctrl+Comma	確定 取消				
離開 Ctrl+Q	首先從檔案中點選偏好設定後可看到上方之視窗,並在額外均				
<pre>while(Serial1.available())</pre>	加開發板管埋員中輸入以下網址: http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.jsg				

○ ready_examole - ready_e	eady.h   Arduino 1.8.13 具 說明			
CODE E	自動格式化 封存草稿碼 修正編碼並重新載入	Ctrl+T		
#include ·	管理程式庫 序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M		
byte Rset int waitin	序列繪画家 WiFi101 / WiFiNINA Firmware Up	Ctrl+Shift+L		
	開發板: "Generic STM32F103C se	ries"	開發板管理員	
String Che { String ( char c;	Variant: "STM32F103C8 (20k RAI Upload method: "STM32duino b CPU Speed(MHz): "72Mhz (Norr Optimize: "Smallest (default)" 序列堤	VI. 64k Flash)" pootloader" nal)" > >	Arduino AVR Boards Arduino SAMD (32-bits ARM Cortex-M0+) Boards STM32F1 Boards (Arduino_STM32)	> > >
while (Se	取得開發板資訊 燒錄器	>		
c = Ser	燒錄Bootloader tiall.read();			

〕開	發板管理員								×
甦	全部	~ S	М						
STI by 此译 ST <u>On</u> Mo	<b>432F4xx boards</b> stm32duino 評位合的開發板: M32 Discovery F- line Help re Info	407, S	M32F4Stamp F405,	, Netduino2 F405.					^
STI by 此f Ma Ge On Mo	432F1 xx/GD32F stm32duino 版本 評性合約開發板: ple Mini, Maple ies, Generic STM neric GD32F103( <u>line Help</u> re Info 挥版本 ↓	<b>1 xx b</b> 2021. (Rev 3 432F10 C serie 安裝	ards .4 INSTALLED . Maple (RETG), Mid IR series, Generic S	croduino Core STM3 STM32F103T series,	2 to Flash, STM Nu Generic STM32F1	ucleo F103RB (STLin 03V series, Generic :	k), Generic S STM32F103Z 更新	TM32F103 series, 移除	3C
									v

#### 點選工具 -> 開發板 -> 開發板管理員 以下載開發板資訊



#### Driver安裝(抓不到開發板時安裝)

安裝DFU windows的driver,從以下網址下載: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino\_STM32

解開Arduino\_STM32-master.zip 之後,到目錄下Arduino\_STM32-master\drivers\win 以系統管理者執行這程式install\_drivers.bat來自動 安裝DFU driver。

反 > Arduino_STM32-master > drive	rs ≯ wi	n 🗸	õ
名稱	~	修改日期	類
src		2020/11/2 上午 11:47	福調
📙 usb_driver		2020/11/2 下午 12:38	榴
win_xp_legacy		2020/11/2 上午 11:47	福新
install_drivers.bat		2020/10/21 上午 06:18	Wi
install_STM_COM_drivers.bat		2020/10/21 上午 06:18	Wi
😼 wdi-simple.exe		2020/10/21 上午 06:18	應利

<b>「案 編輯 草積碼 工</b> 」	1. 說明	
20 B B	自動格式化	Ctrl+T
	封存草稿碼	
ready_examole §	修正編碼並重新載入	
#include	管理程式庫	Ctrl+Shift+I
	序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+M
byto Prot	序列繪圖家	Ctrl+Shift+L
byte Kset	WiEi101 / WiEiNINA Firmware Updater	
int Walti		-
	開發板: "Generic STM32F103C series"	>
String Che	Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)"	>
{	Upload method: "STM32duino bootloader"	>
String	CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)"	>
shan g.	Optimize: "Smallest (default)"	>
char c;	序列埠	>
while (Se	取得開發板資訊	
{	燒錄器	>
delay	燒錄Bootloader	
c = Ser:	ial1.read();	
data+=c		
uucu, c,		





資料來源:資策會

#### 程式碼下載: https://t.ly/lbip

案 編輯 草稿碼 工具	說明		
	自動格式化	Ctrl+T	
	封存草稿碼		
ready_examole §	修正編碼並重新載入		
dela	管理程式庫	Ctrl+Shift+I	
	序列埠監控視窗	Ctrl+Shift+M	
nvic	序列繪圖家	Ctrl+Shift+L	
}	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater		
Ser rar.	開發板: "Generic STM32F103C series"		>
	Variant: "STM32F103C8 (20k RAM. 64k Flash)"		>
	Upload method: "STM32duino bootloader"		>
oid loo	CPU Speed(MHz): "72Mhz (Normal)"		>
: = /	Optimize: "Smallest (default)"		>
lI (COI	序列埠: "COM3 (Maple Mini)"		> M
{	取得開發板資訊		
Rset	焼錄器		>
if (d	燒錄Bootloader		=
Strin	ng ves = "1";		

STEP I:打開main.ino,並至Arduino的工具->序列埠中找到相對應之COM PORT編號。

STEP 2: 工具 ->開發板->Generic STM32FI03C series, 並且按下上傳 將程式燒錄進去。

資料來源:資策會

on sett	ings														)
SSH	Telnet	Rsh	Xdmcp	TTP	VNC	FTP	e SFTP	الله Serial	File	Shell	Browser	Mosh	💔 Aws S3	III WSL	
💉 Ba	asic Serial	settings													
	Serial por	t * COM	3 (Maple \$	Serial (CC	0M3))		~		Speed (br	os) * 115	200 ~				
Advanced Serial settings Kokmark settings Bookmark settings															
					(	🔊 ОК		8	Cancel						

MobaXterm有連接較穩定之優點,因 此本操作範例利用MobaXterm來代替 Arduino之Serial序列埠監控視窗。

操作上於Serial中選擇對應之port和 Speed即可觀測。

#### Home Edition

#### Free

Full X server and SSH support Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp) Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh) X11-Forwarding Automatic SFTP browser Master password protection Plugins support Portable and installer versions Full documentation Max. 12 sessions Max. 2 SSH tunnels Max. 4 macros Max. 360 seconds for Tftp, Nfs and Cron

#### 🛃 Download now

MobaXterm Home Edition v21.2 (Installer edition)

MobaXterm之取得方法十分簡單 步驟一:搜尋MobaXterm網頁。 步驟二:選擇下載免費版本。 步驟三:點選綠色底部之版本開始下載。

ATI

0K

Quectel Ltd

Quectel BC26

Revision: BC26NBR01A07

2. COM3 (Maple Serial (COM3))

#### 2. COM3 (Maple Serial (COM3)) ÷ ATI Quectel Ltd Quectel BC26 Revision: BC26NBR01A07 0K AT+QGACT=1,1,"apn","internet.iot" +QGACT: 2 0K +QGACT: 2,1,0

資料來源:資策會

STEP 3:開啟MobaXterm,在上方輸入欄中輸入ATI 指令,可先輸入「ATI」,查看模 組是否有回覆版本訊息。 STEP 4: 啟用APN: AT+QGACT=I,I,"apn","internet.iot"(此為中華電信SIM卡代碼)

×

#### 資料來源:資策會

<pre></pre>	<pre>ATI Quectel_Ltd Quectel_BC26 Revision: BC26NBR01A07 OK AT+QGACT=1,1,"apn","internet.iot" +QGACT: 2 OK +QGACT: 2,1,0 AT+QCGDEFCONT="IP","internet.iot" OK AT+QBAND=1,8 OK</pre>	AT+QRST=1 F1: 0000 0000 [0001] 00: 0006 0000 01: 0000 0001 [0000] T0: 0000 0084 Leaving the BROM F1: 0000 0000 [0001] 00: 0006 0000 01: 0000 0000 [0000] T0: 0000 0001 [0000] T0: 0000 0084 Leaving the BROM RDY
STEP 5:註冊APN AT+QCGDEFCO STEP 6:頻寬設定 STEP 7:重新啟動權	: ONT="IP","internet.iot" : AT+QBAND=I,8 莫組:AT+QRST=I	+CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80

設定檢查:

STEP I: Sim卡狀態查詢:AT+CPIN? 回覆:

READY,表示有找到SIM卡回覆 ERROR,表示沒有SIM卡。

STEP 2: APN狀態查詢: AT+CEREG? 回覆:

+CEREG= 0,1 · 表示已經進入APN的網域。 +CEREG= 0,2 · 表示尚未註冊APN的網域。 +CEREG= 0,0 · 表示沒有SIM卡。

資料來源:資策會 RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80 AT+CPIN? +CPIN: READY 0K AT+CEREG? +CEREG: 0,1 0K

資料來源:資策會

STEP 3: 訊號強度查詢: AT+CESQ 回覆:+CESQ : xx,0,255,255,255 xx:0~99, 0:未有訊號,99:找不到 訊號。

STEP 4: IP查詢: AT+CGPADDR=I回覆:OK: 尚未找到IP回覆: +CGPADDR:I,IP(四位):表 示已有IP說明:若設定期間 連上網路會自動回傳IP位址 +IP:IP位址。

```
+CPIN: READY
+IP: 10.176.84.80
AT+CPIN?
+CPIN: READY
0K
AT+CEREG?
+CEREG: 0,1
0K
AT+CES0
+CESQ: 23,0,255,255,22,4
0K
```

RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.176.84.80 AT+CPIN? +CPIN: READY 0K AT+CEREG? +CEREG: 0,1 0K AT+CESQ +CESQ: 23,0,255,255,22,45 0K AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,10.176.84.80

0K

### **3-1-1** 平台設定及配置

IDEAS Chain 網站的平台設定與 API 使用教學 請參考下列網址: https://iforum.ideaschain.com.tw/iforum/devtool/board.do?board=3

IDEASChain	■ 專案	IDEASChain	る装置
▲ 首頁		★ 首頁	
		<⋯> 規則鏈庫	□ connect_test
<⋯> 規則鏈庫	└ connect_test	22 客戶	SENSOR
22 客戶	SENSOR	事業	
事案		[₀□ 装置	
[₀□ 装置	< 🖻 🔳	■ 描述構	
▶ 描述構		部件庫	
		●● 儀表板庫	
<b>部</b> 件庫		稽核日誌	
▋▋ 儀表板庫			
稽核日誌			

於IDEAS Chain 網站的平台建立專案及裝置

### 3-2- 1 程式介紹-BC26\_init.h

#include <ArduinoJson.h>

```
byte Rset Count=0; //系統重新啟動計時器宣告
int waitingTime = 30000; //等候30秒的回覆
```

String Check RevData()

```
String data= "";
char c;
while (Serial1.available())
```

```
delay(50);
c = Serial1.read();
data+=c;
if (c=='\setminus n') break;
```

```
data.trim();
return data;
```

//讀取收到的每一字元資料,彙整成一個字串

Check RevData函式將字元轉 字串,使其符合平台接收格 式(串列)

//讀取開發板的回應 //將讀取到的回應存在字串data中

//將字串中多餘的字串去除,包括空格、Enter、Tab等 //扳回data字串

### 3-2-Ⅰ 程式介紹-BC26\_init.h 指令傳送

byte Send ATcommand(String msg, byte stepnum)//傳送AT command,並加以判斷

String Showmsg, C_temp;Serial.println(msg);Serial1.println(msg);Showmsg=Check_RevData();//Serial.println(Showmsg);//將開發版的回應顯示於監視窗long StartTime=millis();switch (stepnum)	吏 令 問 行
{	
case 0: //重置 BC26	
C_temp = "+IP:";	
break;	
case 1: //其他Data	
C temp = "OK";	
break;	
case 2: //確認獲得的IP位置	
C temp = "+CGPADDR:";	
break;	
case 10: //建立MOTT Server	
C  temp = "+OMTOPEN: 0, 0";	
break;	
case 11: //以username和password褲線MOTT Server	
C  temp = "+OMTCONN: 0, 0, 0";	

### ▲ 3-2- 】程式介紹-BC26\_init.h 指令傳送

```
建立指令:
 case 12:
                         //Publisher MQTT Data
      C \text{ temp} = "+QMTPUB: 0, 0, 0";
                                                 使操作者能
      break;
                                                 從指令得知
 case 13:
                        //Subscribe MQTT Data
                                                 哪階段有問
      C \text{ temp} = "+QMTSUB: 0, 1, 0, 0";
                                                 題或是程式
      break;
                                                 進行到哪裡
while (!Showmsg.startsWith(C_temp))
 Showmsg = Check RevData();
 if(Showmsg.startsWith("+")) Serial.println(Showmsg);
 if((StartTime + waitingTime) < millis()) return stepnum;</pre>
return 99;
```

### ▲ 3-2-1 程式介紹-BC26\_init.h

#### 初始化 DSI2598+ 之 BC26init()

```
bool BC26init() // 初始化 BC26
{
    Send_ATcommand("AT+QGACT=1,1,\"apn\",\"internet.iot\"", 1); //("internet.iot"隨基地台不同而不同
    Send_ATcommand("AT+QCGDEFCOUNT=\"IP\",\"internet.iot\"", 1); // "internet.iot"隨基地台不同而不同
    Send_ATcommand("AT+QBAND=1,8", 1);
    Send_ATcommand("AT+QRST=1", 0);
    if (Send_ATcommand("ATEO", 1) == 99)
    if(Send_ATcommand("AT+CGPADDR=1", 2) == 99) return true;
    return false;
}
```

- 中華電信NB-IoT服務的APN: "internet.iot"
- 遠傳電信APN: "nbiot"
- 台灣大哥大APN: "twm.nbiot"

### ▲ 3-2-1 程式介紹-BC26\_init.h

連線 MQTT Broker connect\_MQTT()

```
bool connect_MQTT(String Serverx, String port, String user, String pass)//建立MQTT連線通道
{
    String S_temp;
    S_temp = "\""+Serverx+"\""+","+port;
    S_temp = "AT+QMTOPEN=0,"+S_temp;
    if (Send_ATcommand(S_temp, 10) != 99) return false;
    S_temp = "\""+user+"\""+","+"\""+pass+"\"";
    S_temp = "AT+QMTCONN=0,0,"+S_temp;
    if (Send_ATcommand(S_temp,11)!=99) return false;
    return true;
```

### 3-2-1 程式介绍-BC26\_init.h

bool Publish\_MQTT(String topic, String message)//發布資料

```
String S_temp;
S_temp = "\"" + topic + "\"" + "," + message;
S_temp = "AT+QMTPUB=0,0,0,0,"+S_temp;
if (Send_ATcommand(S_temp,12)!=99) return false;
return true;
```

```
發布資料 Publish_MQTT ()
將想要的資料傳至平台
```

```
bool Sub_MQTT(String topic)//訂閱資料
{
   String S_temp;
   S_temp="\""+topic+"\""+","+"0";
   S_temp="AT+QMTSUB=0,1,"+S_temp;
   if(Send_ATcommand(S_temp,13)!=99) return false;
   return true;
```

訂閱資料 Sub\_MQTT () 函式 從平台上獲得資料

### ▲ 3-2- 1 程式介紹-BC26\_init.h

關閉與 MQTT Broker 的連線 Close\_MQTT()

```
bool Close_MQTT()//關閉連線
{
    String S_temp;
    S_temp="AT+QMTCLOSE=0";
    if(Send_ATcommand(S_temp,1)!=99) return false;
    return true;
}
```

### **3-2-Ⅰ**程式介紹-BC26\_init.h

#### 將讀到 IDEAS Chain 網站的屬性資料 JSON 格式 ,進行分解取出 JSON\_DEC\_data()

String JSON\_DEC\_data(String input, String findData)//將包含JSON格式的資料取出

```
int index=input.indexOf(',');
int x=input.substring(0, index).toInt();
String json=input.substring(index+1, input.length());
index=json.indexOf(':');
x=json.substring(0, index).toInt();
json=json.substring(index+1, json.length());
DynamicJsonDocument doc(1024);
deserializeJson(doc, json);
JsonObject obj=doc.as<JsonObject>();
return obj[findData];
```

MQTT需使用JSON 格式進行傳輸

### ▲ 3-2-1 程式介紹-BC26\_init.h

#### 取出 IDEAS Chain 網站資料時 · 必須先執行訂閱的動作 Sub\_Ideaschain()

```
bool Sub_Ideaschain(String attrestopic)//訂閱Ideaschain屬性資料
{
    String S_temp;
    S_temp = "\""+attrestopic +"\""+","+"0";
    S_temp = "AT+QMTSUB=0,1,"+S_temp;
    Serial.println(S_temp);
    Serial.println(S_temp);
    delay (2000);
    return true;
}
```

String Get Publish MQTT(byte mode, String attreqtopic, String message)//取得Ideaschain屬性資料

```
String Showmsg;
String S temp, T temp;
if (mode==0) T temp="sharedKeys";
if (mode==1) T temp="clientKeys";
S_temp="\""+attreqtopic+"\""+","+"\"{\""+T_temp+"\":\""+message+"\"}\"";
S temp="AT+QMTPUB=0,0,0,0,"+S temp;
Serial.println(S temp);
                                                       訂閱後所取得的
Serial1.println(S_temp);
                                                        IDEAS Chain 屬性資料
Showmsg=Check RevData();
long StartTime=millis();
                                                        Get Publish MQTT()
while(!Showmsg.startsWith("+QMTRECV:"))
                                                       *本範例不會使用
delay(1000);
Showmsg=Check RevData();
if(Showmsg.length()>30) break;
if((StartTime+waitingTime) < millis()) return "error";</pre>
```

return JSON\_DEC\_data (Showmsg,message);

}

### 3-2-2 程式介紹- main.ino

#include "BC26 init.h" 內建函式庫,用於控制伺服馬達 #include <Servo.h> //Arduino內建 #define Grove Water Sensor PB9 //水位感測器腳位設定 int waterVal; Servo myservo; int theta;

```
//MQTT Server的IP位址
String MQTT Server="iiot.ideaschain.com.tw";
String MQTT Port="1883";
                                             //MQTT使用的port (固定的勿更動)
String MQTT Access token="qQBgVSaCxeVBsUNdKi4w";//使用者密碼-->Ideaschain裝置的存取權
                                             //Ideaschain固定路徑
String MQTTtopic="v1/devices/me/telemetry";
String MQTTmessage="";
                                             //發佈到Ideaschain的字串
```

String Sensor1="flooded";

//平台接收的變數名稱

權杖可由IDEAS Chain之平

台裝置獲取

### ▲ 3-2-2 程式介紹- main.ino

```
void setup() {
   Serial.begin(115200);
   Serial1.begin(115200);
   pinMode(Grove_Water_Sensor, INPUT);
   myservo.attach(PB8);
```

```
if(!BC26init())
{
    delay(30000);
    nvic_sys_reset();
}
Serial.println("初始化完成....");
```

//水位感測器腳位宣告 //MG996R伺服馬達腳位設定

```
//引用BC26初始化函式
```

### **3-2-2** code introduction- main.ino

```
void loop() {
 if (connect MQTT (MQTT Server, MQTT Port, MQTT Access token, MQTT Access token)) //以MQTT連線Ideaschain平台
   Rset Count++;
   if (digitalRead (Grove Water Sensor) == 1) { //讀取水位感測器的資訊
     String yes = "1";
                                                                  定義淹水與否時對應之感
     MQTTmessage="\"{\"" +Sensor1+ "\":" + yes + "}\"";//設定發佈資料
     myservo.write(0);
                                                                  測器訊號
     delay(500);
   }else{
                                                                  0表示無偵測到淹水
     String no = "0";
     MQTTmessage="\"{\"" +Sensor1+ "\":" + no + "}\"";//設定發佈資料
                                                                  I 表示偵測到淹水
     myservo.write(180);
     delay(500);
   Publish MQTT(MQTTtopic,MQTTmessage);
                                           //引用發佈函示以發佈資料
   Close MQTT();
   delay (500);
   if (Rset Count>20) {
     delay (10000);nvic sys reset();
```



# 成果展示





MobaXterm之訊號顯示結果: "flooded":0 表示無淹水 "flooded":1 表示偵測到淹水

訊號顯示成果

2. COM3 (Maple Serial (COM3)) 6 +QGACT: 1 AT+QCGDEFCOUNT="IP","internet.iot" +QGACT: 1,1,0 +IP: 10.211.179.58 AT+QBAND=1,8 AT+QRST=1 +CFUN: 1 +CPIN: READY +IP: 10.211.193.185 ATEO AT+CGPADDR=1 +CGPADDR: 1,10.211.193.185 初始化完成.... AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"qQBqVSaCxeVBsUNdKi4w","qQBqVSaCxeVBsUNdKi4w" +QMTCONN: 0,0,0 AT+QMTPUB=0,0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"flooded":0}" +QMTPUB: 0,0,0 AT+QMTCLOSE=0 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTCLOSE: 0,0 +QMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"qQBqVSaCxeVBsUNdKi4w","qQBqVSaCxeVBsUNdKi4w" +QMTCONN: 0,0,0 AT+QMTPUB=0,0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"flooded":1}" +QMTPUB: 0,0,0 AT+QMTCLOSE=0 AT+QMTOPEN=0,"iiot.ideaschain.com.tw",1883 +QMTCLOSE: 0,0 +QMTOPEN: 0,0 AT+QMTCONN=0,0,"qQBgVSaCxeVBsUNdKi4w","qQBgVSaCxeVBsUNdKi4w" +QMTCONN: 0,0,0 AT+QMTPUB=0,0,0,0,"v1/devices/me/telemetry","{"flooded":1}" +OMTDUR · A A C



IDEAS Chain平台之訊號顯示結果:

- 0 表示無淹水
- I 表示偵測到淹水

≡ connec	t_test				:
		۲			
•	L=D	0		<b>±</b>	53
connect_	test				
New Timeseries ta ① 即時 - 最後分 Timestamp ↓	able 紀錄時間		flooded		✓ ± ×
2021-03-30 11:30:10			0		
2021-03-30 11:30:03			0		
2021-03-30 11:29:55			0		
2021-03-30 11:29:47			0		
2021-03-30 11:29:40			0		
2021-03-30 11:29:33			1		
2021 02 20 11-20-27			1		*
				Page: 1 🔻	1-8 of 8 < >

